## SPANNUNGSWERTE DER BATTERIEN:

**6 V Batterien**

- bis 6,01 Volt
- 6,02 bis 6,04 Volt
- 6,05 bis 6,25 Volt
- ab 6,26 Volt

**12 V Batterien**

- bis 12,02 Volt
- 12,03 bis 12,09 Volt
- 12,10 bis 12,50 Volt
- ab 12,51 Volt

**24 V Batterien**

- bis 24,04 Volt
- 24,05 bis 24,19 Volt
- 24,20 bis 25,00 Volt
- ab 25,01 Volt

tiefentladen · teilgeladen
entladen · geladen

# Deine Fahrzeug-Batterie immer im Blick.

- Bis zu 5 Fahrzeuge können überwacht werden
- Überwachung von 6, 12 und 24 Volt möglich
- Einfache Befestigung durch Ringösen an der Batterie
- Stromverbrauch nur ca. 2 mW
- Bei Verpolung entsteht kein Schaden am Sender oder der Batterie
- Kostenfreie App im App Store oder im Google Play Store unter „intAct Battery-Guard" herunterladen

**Battery-Guard**
THE CLEVER BATTERY-CONTROL

Deine Fahrzeug-Batterie immer im Blick.

Via Bluetooth

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play
Ab iPhone 4S und Android 4.3

www.battery-guard.net

»Und wieviel hast Du?«




**Battery-Guard**
THE CLEVER BATTERY-CONTROL

① 

## APP DOWNLOAD

intAct Battery-Guard-App im App Store oder im Google Play Store unter „intAct Battery-Guard" herunterladen. Kompatibel ab iPhone 4S und Android 4.3.

② 

## BATTERY GUARD ANSCHLIESSEN

intAct Battery-Guard an Batterieklemmen befestigen. Sender mit der vorhandenen Klebefolie auf gesäuberter Batterie fixieren.

③ 

## BLUETOOTH AKTIVIEREN

Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktivieren und anschließend die App öffnen. Bluetoothsuchmodus ist nicht erforderlich.

④ 

## FUNKTIONEN

Vergeben Sie dem Sender einen Namen und wählen Sie die richtige Nennspannung aus.
Sie können je Sender bis zu 5 Werte speichern.